

LETISKO	ICAO	FREQ	
		TWR	CTAF
Boleráz / Štefan Banič	LZTR	-	123,5
Bratislava / M.R. Štefánik	LZIB	118,3	-
Dubnica	LZDB	-	123,5
Dubová	LZDV	-	123,6
Holíč	LZHL	-	122,6
Jasná	LZJS	-	123,4
Kamenica nad Cirochou	LZKC	-	122,6
Košice	LZKZ	120,4	-
Kráľová	LZKS	-	122,7
Lučenec	LZLU	-	122,6
Malacky	LZMC	129,575	-
Malé Bielice	LZPT	-	123,5
Martin	LZMA	-	123,6
Nitra	LZNI	-	123,4
Nové Zámky	LZNZ	-	122,6
Očová	LZOC	-	123,6
Piešťany	LZPP	118,575	122,6
Poprad - Tatry	LZTT	121,35	122,7
Prešov	LZPW	135,5	-
Prievidza	LZPE	-	122,6
Ražňany	LZRY	-	122,6
Ružomberok	LZRU	-	123,5
Senica	LZSE	-	123,6
Sliač	LZSL	122,9	-
Spišská Nová Ves	LZSV	-	123,5
Svidník	LZSK	-	123,4
Šurany	LZSY	-	123,55
Trenčín	LZTN	-	123,6
Žilina	LZZI	124,15	122,6

Bratislava Information	124,300
------------------------	---------

ATIS / VOLMET	FREQ
ŠTEFÁNIK ARRIVAL	128,650
ŠTEFÁNIK DEPARTURE	133,875
KOŠICE ATIS	133,725
POPRAD ATIS	133,125
BRATISLAVA VOLMET	126,200

STAV NÚDZE / EMERGENCY		121,500	tel. 112
RCC BRATISLAVA		tel. 02/48 57 21 82	0905/772 181
Horská záchranná služba		tel. 18 300	-

Vysvetlenie skratiek k tabuľke frekvencií:

CTAF FREQ (Common Traffic Advisory Frequency) je "Spoločná poradná prevádzková frekvencia", na ktorej sú poskytované len základné informácie o poveternostných podmienkach, prevádzke a podobne. Nie je to služba riadenia!!! V prípade, že na letisku sa nenachádza operátor CTAF, vysiela prilietavajúce lietadlo na tejto frekvencii takzvané hlásenia na slepo o svojej činnosti (kto, odkiaľ, kam, na akej výške, polohy po okruhu, ďalší zámysel a pod.)

TWR FREQ je frekvencia služby riadenia na veži (riadiaci lietania daného letiska).

RCC Bratislava "Rescue Co-ordination Centre" (záchranne a koordinačné stredisko), ktorá organizuje pátranie a záchranu posádok na území SR.