



LETECKÁ AMATÉRSKA ASOCIÁCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Framborská 58, 010 01 Žilina, tel. / fax: +421415623450, +421903494618

Hlavný technik LAA SR Ing. Vladimír Krempaský,

Tel. 0905 959 276, e – mail : hlavny_technik@laa.sk

Autorizovaným technikom PK LAA SR

Všetkým pilotom PK LAA SR

Vec: Usmernenie HT LAA SR č.02/2013 zo dňa 26.05.2013

Na návrh technika zväzu PK vydávam toto usmernenie.

Bod 1.: Z dôvodu zabezpečenia správneho vydania TECHNICKÉHO PREUKAZU LŠZ PK upozorňujem technikov PK LAA SR, že v dokumente PROTOKOL O TECHNICKEJ PREHLIADKE LŠZ PADÁKOVÝ KLZÁK, časť KATEGÓRIA je možné uviesť kategóriu EN-A, B, C alebo D iba v prípade existujúceho FLIGHT TEST REPORTU pre daný padák a danú veľkosť padáku vydaný certifikovanou skúšobňou. Ak takýto report nie je doložený, uvedie sa v časti KATEGÓRIA údaj N ako NETESTOVANÝ. Prevodná tabuľka klasifikácie PK je nasledujúca:

EN A	= AFNOR STANDARD	= DHV 1
EN B	= AFNOR STANDARD	= DHV 1–2
EN C	= AFNOR PERFORMANCE	= DHV 2
EN D	= AFNOR PERFORMANCE	= DHV 2–3, 3
N	= iba LOAD TEST alebo NETESTOVANÝ	

Bod 2.: Z dôvodu zistenia neštandardného správania sa niektorých PK v letových režimoch „veľké uši“ upozorňujem pilotov PK, že dokumentom garantujúcim zachovanie vhodných letových vlastností PK za dodržania prevádzkových obmedzení PK stanovených výrobcom je platný FLIGHT TEST REPORT pre daný typ padáku a pre danú veľkosť padáku vydaný certifikovanou skúšobňou. Ak v momente kúpy nie je takýto report výrobcom alebo certifikovanou skúšobňou doložený, kupujete necertifikovaný padák a bude Vám vydaný technický preukaz s klasifikáciou bezpečnosti NETESTOVANÝ.

Spracoval: Ing. Tomáš Bernát.

Ing. Vladimír Krempaský
Hlavný technik LAA SR