



LETECKÁ AMATÉRSKA ASOCIÁCIA SR, o.z.
Jánošíková 264/19, 010 01 Žilina

Informácie a pokyny RLP LAA SR k organizácii podujatí pod hlavičkou LAA SR pre rok 2022

- 1) Podujatie je možné organizovať len ako neverejné podujatie s účasťou členov LAA SR, ich rodinných príslušníkov a organizátorov.
- 2) S aktuálnymi správami NOTAM je nutné sa oboznámiť na stránkach Letových prevádzkových služieb www.lps.sk. Kliknúť na „AIM online“, prihlásiť sa na stránke. Následne sa zobrazia jednotlivé časti. Kliknúť na „NOTAM“. Oboznámiť pilotov počas brífingu s obmedzeniami.
- 3) Organizátor je povinný vykonať predletový brífing so všetkými pilotmi, ktorí budú na podujatí v daný deň lietať.
- 4) Prípadné plánovanie tratí mimo priestoru „triedy G“ koordinovať s pracoviskami, do ktorých trať zasahuje. Zoznam pracovísk je priložený v nasledujúcich riadkoch:

AMC pracovisko Zvolen t.č.: 045 / 5321817 , 0960 / 462 231

FIC pracovisko Bratislava t.č.: 02 / 43 29 32 29

Príslušné stanovisko ATC – podľa miesta konania podujatia:

TWR Poprad	t.č. 052 / 7722981
TWR Prešov	t.č. 0960 / 527206
TWR Košice	t.č. 055 / 6700121
TWR Sliač	t.č. 045 / 5442941
TWR Žilina	t.č. 041 / 5532748
TWR Piešťany	t.č. 033 / 7952233
TWR Štefánik	t.č. 02 / 48572270

Aktivované AMC spravované priestory majú prednosť.

Prípadné obmedzenia zo strany AMC, ACC, TWR musí organizátor akceptovať a o obmedzeniach neodkladne informovať účastníkov podujatia.

- 5) Je možná aktivácia priestorov pre termické lietanie Chopok, Liptov, Martinky, Beskydy. V prípade aktivácie týchto priestorov je potrebné informovať pilotov o max. povolenej výške v jednotlivých priestoroch. Nepripustiť porušovanie týchto výšok. Počas víkendu nie je potrebná aktivácia priestoru Martinky, keďže letisko Žilina je mimo prevádzky a tak priestory TMA Žilina nie sú aktívne (ak nie je pracovná doba upravená správou NOTAM).
- 6) Aktiváciu priestorov vykonať nasledovne:

Martinky: Telefonicky si vyžiadať aktiváciu požadovaných priestorov na TWR Žilina (t.č. 041/5532748). Ak bude aktivácia schválená, volať na AMC Zvolen (t.č. 045/5321817) a oznámiť im od kedy – do kedy bola dohodnutá aktivácia priestoru. Následne volať na FIC_Bratislava (t.č. 02/432 932 29), kde oznámiť aktiváciu priestoru.

Liptov, Chopok, Beskydy: Telefonicky si vyžiadať aktiváciu požadovaných priestorov na FIC Bratislava (t.č. 02/432 932 29). Ak bude aktivácia schválená, potom volať na AMC Zvolen (t.č. 045/5321817) a oznámiť im od kedy – do kedy bola dohodnutá aktivácia priestorov.

- 7) Pred začatím lietania kontaktovať pracovisko AMC Zvolen a FIC Bratislava, kde nahlásiť priestor lietania, plánované trate, počet účastníkov a druh letovej činnosti.
- 8) Upozorniť účastníkov na maximálnu výšku v priestore triedy G do 8000 ft AMSL a iné obmedzenia v priestore plánovanej letovej činnosti.
- 9) Organizátor vydá počas predletového brífingu účastníkom aktuálny oblastný tlak QNH pre nastavenie výškomerov. Ten si vyžiadať počas telefonátu na pracovisko FIC Bratislava **02 / 43 29 32 29**, kde je potrebné podať informáciu o plánovanej činnosti, tratiach letu, počtu účastníkov a predpokladanom čase začatia a ukončenia lietania.
- 10) V prípade vzniku incidentu alebo nehody ihneď organizovať pátranie a záchranu osôb. Udalosť oznámiť RLP LAA SR na t.č.: **0948 700 402**, ak to situácia umožňuje.

Kontakty:

<p>Stredisko pátrania a záchranu RCC Bratislava: 02 / 48 57 21 82 alebo 0905 / 772 181 Horská záchranná služba: 18 300 Tiesňová linka: 112 Núdzová frekvencia: 121,5 MHz</p>
--

- 11) Letové trate voliť s ohľadom na bezpečnosť letov z hľadiska reliéfu terénu, letovej prevádzky vo vzdušnom priestore, aktuálnej meteorologickej situácie a jej predpokladaného vývoja.
- 12) Na podujatie pripustiť len pilotov, ktorí spĺňajú všetky legislatívne podmienky pre výkon letovej činnosti na LŠZ platných v SR a sú poučení o podmienkach lietania.
- 13) Každý pilot musí mať kontaktné telefónne číslo na organizátora podujatia alebo organizátora zvozu. Pilot je povinný ohlásiť pristátie na dohodnutý kontakt ihneď, ako mu to situácia umožňuje.
- 14) Pilot musí byť na výkon leteckých činností zdravotne spôsobilý. Nesmie byť pod vplyvom alkoholu, liekov alebo iných návykových látok. Jeho schopnosť pilotovania nesmie byť obmedzená úrazom, chorobou, nevoľnosťou a pod..
- 15) **Každý pilot je zodpovedný za dodržiavanie ustanovení Leteckého zákon SR, príslušných smerníc LAA SR a ostatných zákonov a predpisov SR. Pri porušení pravidiel lietania športová komisia rozhodne o následnom riešení pilota vzhľadom na závažnosť priestupku!**

Po vážnom narušení bezpečnosti lietania je organizátor povinný lietanie prerušiť. Pred opätovným obnovením lietania je nutné zorganizovať medziletový brífing, kde sa nebezpečná situácia zovšeobecniť!
- 16) Usporiadateľ je povinný zabezpečiť riadenie a koordinovanie činnosti na ploche vzletu a VPD.
- 17) Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať platnosť pilotných preukazov, ako aj preukazov letovej spôsobilosti LŠZ a poistenia na škody spôsobené tretej osobe.
- 18) Organizátor zabezpečí letový priestor, plochu vzletu, VPD proti vstupu nepovolaných osôb.
- 19) Organizátor zabezpečí evidenciu pilotov po pristátí a organizovanie zvozu účastníkov, ktorí pristáli pozdĺž plánovanej trate letu.
- 20) Organizátor má právo požiadať ktoréhokoľvek účastníka (pilota) o vykonanie dychovej skúšky na alkohol. V prípade, ak účastník túto skúšku odmietne, bude vyradený z organizovaného podujatia.